

Tahmazo™

# 取扱説明書

IR 281021

ブラシレスインナーローターモーター

この度は、タマゾーブラシレスモーターIR-281021をお買い上げいただきありがとうございます。  
ご使用につきましてはこの説明書をよく読み安全に使用してください。

### 使用上の注意：

- ・本体を分解しないでください。
- ・許容範囲以上の電圧をかけないでください。
- ・バランスの取れたプロペラを使用してください、ペラのバランスが取れていないとモーター本来の性能を十分に発揮できません。
- ・プロペラを取り付けずにモーターを回さないでください。ESCまたはモーターが壊れる恐れがあります。
- ・ブラシレスモーター専用のESC(スピードコントローラー)を使用してください。
- ・ブラシレスモーター用のESCは、モーター側に3本のケーブルが出ています。2本のケーブルしか出ていないESC(ブラシモーター用)は使用しないでください。動かないだけでなく、モーターやESCを壊してしまいます。
- ・実際に使用するプロペラをつけて電流を測定してください。
- ・その結果をもとに、ESCやバッテリー、コネクタ等は十分な電流許容範囲のあるものをご使用ください。
- ・モーターの回転が逆の場合には、モーターとESCをつないでいるケーブル3本の内、2本を入れ替えて下さい。

### 仕様：

電圧範囲:Li-Po 2~3セル  
 寸法:外形28.0mmx長さ31.5mm(シャフト除く)  
 シャフト径:2.3mm  
 重量(モーター本体のみ):66g  
 KV値:2100

### 参考データ：APC 6x4Eプロペラの場合

バッテリー	リポ2セル600mAh
回転数	13000rpm
電流値	11.0A

### 修理について：

修理を希望される場合には、不具合の症状を出来るだけ詳しく書いたメモと修理品を弊社までお送りください。修理代金は4,500円(税・送料込)です。代金入金確認後修理作業を開始致します。代金引換をご希望の場合は315円追加となります。(2010年6月現在)

### 保障について：

初期不良のみ補償の対象となります。購入より7日以内に弊社までご連絡ください。メールまたはFAXでも結構です。

Tahmazo日本国内販売受託者

株式会社OK模型

〒577-0808 東大阪市横沼町 3-3-11

TEL 06-6725-2031 FAX 06-6725-2034

www.okmodel.co.jp

© COPY RIGHT 2010 OK MODEL CO.,LTD.