2025.04.21

Tahmazo™ TSサーボ　取扱説明書

この度は、Tahmazo TS サーボをお買い上げいただきありがとうございます。ご使用の前に必ずこの説明書をよくお読みください。

使用上の注意

- TS サーボは適合動作電圧 (実効電圧) の範囲内でお使いください。
- サーボホーンは絶対手で回さないでください。TS サーボには精密な小型ギアが使用されていますので、無理な力が加わるとギアやストッパーが破損します。
- サーボをロックした状態のままにしないで下さい。ロック状態が続くと異常発熱し焼損する場合があります。
- サーボの動作幅いっぱいに動作させても、プッシュロッドがたわんだり引っかかったりしないよう注意してプッシュロッドの長さを調節して下さい。無理な力が加わると消費電流が増大し、サーボの寿命を縮めたり、電池の消耗を早めることになります。
- コネクターは JR タイプになっていますが受信機の受け口の形状によって入りにくい場合があります。その場合はコネクターの周囲を注意深く削ってスムースに入るよう調整して下さい。



サーボ規格表

品 番	品 名	重量(g)	長さ(L)	高さ(H)	高さ (T)	幅(W)	速度	トルク	動作電圧	ベアリング	ギヤ	種別
48919	TS-D0602	2.9	13.5	16.2	14	6.2	0.07	0.1	3.5-6.0		プラスチック	デジタル
48905	TS-D1102	5	20	20	15	8.4	0.10	1.0	3.5-6.0		プラスチック	デジタル
48926	TS-D1124MG	10.3	24	23.7	19.7	8.8	0.10	2.1	4.8-8.4	◎	オール金属	デジタル
48907	TS-D1132MG	14	24	21.8	16.4	11.5	0.11	3.0	4.8-8.4	◎	オール金属	デジタル
48908	TS-D1134MG	20.2	28.2	27	18	13	0.14	3.9	4.8-8.4	◎	オール金属	デジタル
48923	TS-D1122MG	21.4	30	35.5	-	10	0.26	3.5	5.0-8.4	◎	オール金属	デジタル
48925	TS-D1118MG	23	30	30.5	-	10	0.09	5.2	5.0-8.4	◎	オール金属	デジタル

速度：秒 /45°　トルク：kg-cm　重量：グラム　長さ , 高さ , 幅：mm を表します。（スピード , トルクは 5.0V 時、TS-D1118MG は 6.0V 時）

保障及び免責事項について

本製品は優れた品質管理のもとに製造され、厳密な検査を経てお届けしたものですが、実際使用状態では予測できない故障が発生する場合があります。
初期不良のみ保障の対象となります。購入より 7 日以内にメールまたは FAX で弊社までご連絡ください。
たとえ 7 日以内であっても使用後は初期不良扱いにはなりません。また次の場合も保証の対象とはなりません。

- 使用上の誤りにより生じた故障、損傷。
- 改造されたり、不当な修理による故障、損傷。
- 火災、地震、水害等の天災地変、その他外部要因による故障、損傷。
- 輸送時による故障、損傷。

本製品の保証は日本国内においてのみ有効です。また、本製品による事故および本製品を使用した模型によって生じた事故、不利益損害についての一切の責任は、使用者にあり、メーカー及び販売会社が責任を持つものではありません。

修理について

修理が必要な場合は、修理価格を弊社 WEB で確認の上、故障した商品と共に修理費相当額の切手を同封し、「修理希望」と明記の上弊社までお送りください。

Tahmazo日本国内販売受託者　**株式会社OK模型**
〒577-0808　大阪府東大阪市横沼町3-3-11
TEL:06-6725-2031　FAX:06-6725-2034
www.okmodel.co.jp

© COPY RIGHT 2025 OK MODEL CO., LTD.