

この度は、タマゾーブラシレスモーターIR-201554をお買い上げいただきありがとうございます。  
ご使用につきましては説明書をよく読み安全に使用してください。

#### 使用上の注意:

- ・本体を分解しないでください。分解、改造された商品は修理、保証の対象外となります。
- ・許容範囲以上の電圧をかけないでください。
- ・バランスの取れたプロペラを使用してください、プロペラのバランスが取れていないとモーター本来の性能を十分に発揮できません。
- ・無負荷でモーターを長時間回さないでください。ESCまたはモーターが壊れる恐れがあります。

#### 1、ブラシレスモーター専用のESC(スピードコントローラー)を使用ください。

ブラシレスモーター用のESCは、モーター側に3本のケーブルが出ています。2本のケーブルしか出ていないESC(ブラシモーター用)は使用しないでください。動かないだけでなく、モーターやESCを壊してしまいます。

#### 2、モーターから出ている3本のケーブルにコネクタを半田付けします。コネクタは、ゴールドコネクタ-3.5BS(33242)または、ゴールドコネクタ-2.0BS(33273)をお使いください。

#### 3、ESCは、十分な電流許容範囲のあるものをご使用ください。TahmaoA15(48856)をお勧めします。

#### 4、モーターの回転が逆の場合には、モーターとESCをつないでいるケーブル3本の内、2本を入れ替えて下さい。

#### 5、このIR201554モーターはギアダウン仕様です。専用ギアボックスGB200(48418)を使用して下さい。

#### 仕様:

電圧範囲:6~10 セル, 2-3 Li-Po

最大効率電流:8A

寸法:20x31mm

シャフト径:2mm

重量(モーター本体のみ):47g

重量(モーター+GB200):61g

推奨機体重量:200~500g

KV値:5400

使用例: IR201554+GB200 (1:6ギアダウン・フルパワー時)

バッテリー		Lipo 2cell	Lipo 3cell
APC9x4.7SF	回転数	5500rpm	7300rpm
	電流値	5.3A	9.5A
APC10x4.7SF	回転数	5100rpm	6400rpm
	電流値	7.2A	11.0A

#### 修理について:

修理を希望される場合には、不具合の症状を出来るだけ詳しく書いたメモを添付の上、現金3600円を添えて弊社までお送りください。

(2017年6月現在)

#### 保障について:

初期不良のみ補償の対象となります。購入より7日以内に弊社までご連絡ください。メールまたはFAXでOKです。

Tahmazo日本総代理店

株式会社OK模型

〒577-0808 東大阪市横沼町3-3-11

TEL:06-6725-2031 FAX:06-6725-2034

<http://www.okmodel.co.jp>