

この度は、タマゾーブラシレスモーターIR-202537DFをお買い上げいただきありがとうございます。  
ご使用につきましてはこの説明書をよく読み安全に使用してください。

**使用上の注意：**

- ・本体を分解しないでください。
- ・許容範囲以上の電圧をかけないでください。
- ・バランスの取れたファンを使用してください、ファンのバランスが取れていないとモーター本来の性能を十分に発揮できません。
- ・ファンを取り付けずにモーターを回さないでください。ESCまたはモーターが壊れる恐れがあります。

**1、ブラシレスモーター専用のESC(スピードコントローラー)を使用してください。**

ブラシレスモーター用のESCは、モーター側に3本のケーブルが出ています。2本のケーブルしか出ていないESC(ブラシモーター用)は使用しないでください。動かないだけでなく、モーターやESCを壊してしまいます。

- 2、モーターから出ている3本のケーブルにコネクタを半田付けします。コネクタは、ゴールドコネクタ 3.5B(33242)をお使いください。
- 3、ESCは、十分な電流許容範囲のあるものをご使用ください。TahmazoM2616-3s(48483)をお勧めします。
- 4、モーターの回転が逆の場合には、モーターとESCをつないでいるケーブル3本の内、2本を入れ替えて下さい。
- 5、このIR-202537DFモーターは電動ダクトファンDF-55専用です。

**仕様：**

電圧範囲:6~10 セル, 2-3 Li-Po  
最大効率電流:8A  
寸法:24.5x72mm  
シャフト径:2mm  
重量(モーター本体のみ):73g  
推奨機体重量:300~600g  
KV値:3700

**使用例： IR-202537DF+DF55**

バッテリー	LP-3S1P1500PS
回転数	32000rpm
電流値	18A
静止推力	480g

※弊社テストデータ

**修理について：**

修理を希望される場合には、不具合の症状を出来るだけ詳しく書いたメモを添付の上、現金6000円を添えて弊社までお送りください。

**保障について：**

初期不良のみ補償の対象となります。購入より7日以内に弊社までご連絡ください。メールまたはFAXでも結構です。