
取扱説明書



ダクテッドファン用ブラシレスモーター

この度は、タマゾーブラシレスモーターIR-283020DFをお買い上げいただきありがとうございます。 ご使用につきましてはこの説明書をよく読み安全に使用してください。

使用上の注意:

- 本体を分解しないでください。
- 許容範囲以上の電圧をかけないでください。
- ・バランスの取れたファンを使用してください、ファンのバランスが取れていないとモーター本来の性能を十分に発揮できません。
- ・ファンを取り付けないでモーターを回さないでください。ESCまたはモーターが壊れる恐れがあります。
- ブラシレスモーター専用のESC(スピードコントローラー)を使用ください。
- ・ブラシレスモーター用のESCは、モーター側に3本のケーブルが出ています。2本のケーブルしか出ていないESC(ブラシモーター用)は使用しないでください。動かないだけでなく、モーターやESCを壊してしまいます。
- ・ESCは、十分な電流許容範囲のあるものをご使用ください。
- ・モーターの回転が逆の場合には、モーターとESCをつないでいるケーブル3本の内、2本を入れ替えて下さい。
- ・このIR-283020DFモーターは電動ダクテッドファンTahmazo DF-80専用です。

仕様:

電圧範囲: Li-Po 5~6セル

寸法:外形28.0mmx長さ51.0mm(シャ가除く)

シャフト径: 5.0mm

重量(モーター本体のみ):164g

KV值:2000

参考データ: IR-283020DF + DF-80

バッテリー	リポ6セル4000mAh
回転数	39000rpm
電流値	46.0A
静止推力	2000g

修理について:

修理を希望される場合には、不具合の症状を 出来るだけ詳しく書いたメモを添付の上、弊社 までお送りください。修理代金は8,500円(税・ 送料込)です。代金入金確認後修理作業を開 始致します。代金引換をご希望の場合は315円 追加となります。 (2010年6月現在)

多姓に りいて、

Tahmazo日本国内販売受託者 株式会社OK模型 〒577-0808東大阪市構沼町 3-3-11

TEL 06-6725-2031 FAX 06-6725-2034

保障について:

初期不良のみ補償の対象となります。購入 より7日以内に弊社までご連絡ください。メ ールまたはFAXでも結構です。

www.okmodel.co.jp

© COPY RIGHT 2010 OK MODEL CO.,LTD.