

(#48447)

Tahmazo

(2010. 08. 30)

取扱説明書

ER-220818d

この度は、タマゾーブラシレスモーターER-220818dをお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用につきましては説明書をよく読み安全に使用してください。

使用上の注意：

- ・本体を分解しないでください。分解、改造された商品は修理、保証の対象外となります。
- ・許容範囲以上の電圧をかけないでください。
- ・バランスの取れたプロペラを使用してください、プロペラのバランスが取れていないとモーター本来の性能を十分に発揮できません。
- ・無負荷でモーターを長時間回さないでください。ESCまたはモーターが壊れる恐れがあります。

1、ブラシレスモーター専用のESC(スピードコントローラー)を使用してください。

ブラシレスモーター用のESCは、モーター側に3本のケーブルが出ています。2本のケーブルしか出ていないESC(ブラシモーター用)は使用しないでください。動かないだけでなく、モーターやESCを壊してしまいます。

2、モーターから出ている3本のケーブルにコネクタを半田付けします。コネクタは、ゴールドコネクタ-SS(33242)または、ゴールドコネクタ-MINI(33259)をお使いください。

3、ESCは、十分な電流許容範囲のあるものをご使用ください。

4、モーターの回転が逆の場合には、モーターとESCをつないでいるケーブル3本の内、2本を入れ替えて下さい。

5、プロペラの取り付けはプロペラアダプターを使用してしっかりと取り付けて下さい。(47628) PA3.18C6D (47454)、PA3.18C8D、(47452) PA3.18C8N、(47475) PA3.18S6Sが最適です。

仕様：

電圧範囲 6-10 セル、2-3 Li-Po

最大効率電流 8-12 A (>75%)

寸法 28x25 mm

シャフト径 3.18 mm

重量(ケーブル込み) 46 g

推奨機体重量 300 - 600 g

使用例： ダイレクトドライブ KV値 1880

プロペラ	6x4折	6x4折	8x6E
バッテリー	2S1P1300G	3S1P1300G	2S1P1300G
電流(A)	6.6	11.4	14.9
推力(g)	248	488	398
回転数(rpm)	11200	16200	7400

修理について：

修理を希望される場合には、不具合の症状を出来るだけ詳しく書いたメモを添付の上、現金3500円を添えて弊社までお送りください。

保障及び免責事項について：

初期不良のみ補償の対象となります。購入より7日以内に弊社までご連絡ください。メールまたはFAXでOKです。たとえ7日以内であっても飛行後の問題は初期不良扱いにはなりません。有償修理の対象となります。本製品を使用した模型等によって生じた事故および不利益損害についての一切の責任は、使用者にあり、メーカー及び販売会社が責任を持つものではありません。

Tahmazo日本総代理店

株式会社OK模型

〒577-0808 東大阪市横沼町3-3-11

TEL:06-6725-2031 FAX:06-6725-2034

<http://www.okmodel.co.jp>